

!! Achtung: Denken Sie daran, vor dem Downgrade die Inhalte (Bücher und Kundendaten) auf Ihrem OYO zu sichern !!

Sechs Fragen rund um die OYO-Firmware:

Was ist eine Firmware?

Als Firmware bezeichnet man das Betriebssystem und die Software eines elektronischen Produkts. Die Firmware des OYO wird ständig weiterentwickelt. Sobald es eine neue Version gibt, kann Sie auf verschiedenen Wegen auf das Gerät übertragen werden.

Warum sollte ich meine Firmware aktuell halten?

Bei modernen Geräten wie dem OYO können durch ein Firmware Update auch nach dem Kauf dem Gerät neue Funktionen hinzugefügt oder Fehler behoben werden die erst nach dem Verkaufsstart des Produkts auftraten. Um das optimale Leseerlebnis zu haben, sollten Sie Firmware-Updates deswegen möglichst schnell installieren.

Wo kann ich sehen, mit welcher Firmware-Version mein OYO im Moment läuft?

Sehen Sie im Hauptmenü Ihres OYO auf der zweiten Seite der „Einstellungen“ unter dem Punkt „Geräteinfo“ nach. In der letzten Zeile finden Sie die aktuelle Firmware Version ihres Geräts (z.B.: V1.0 R0000)

Löscht ein Update der Firmware meine Einstellungen und meine gekauften Bücher?

Nein. Alle Ihre eBooks, sonstige Daten und Einstellungen bleiben erhalten! **Vor einem Firmware-Downgrade sollten Sie aber unbedingt die Inhalte (Bücher und Kundendaten) auf Ihrem OYO sichern.**

Kostet das Firmware Update/ Downgrade etwas?

Nein. Es wird Ihnen im Rahmen unseres Produktsupports kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wie kann ich die Firmware installieren?

Die Installation des Downgrades ist über die microSD-Karte möglich. Die Methode wird im Folgenden detailliert beschrieben.

Downgrade über microSD-Karte DAUER: ca. 5 Minuten

Sie benötigen eine leere microSD-Karte mit mindestens 1 GB freiem Speicherplatz. Das Firmware-Update finden Sie unter www.bol.de unter der Rubrik „OYO – Service und Support“.

1. Laden Sie den OYO vollständig auf und schalten Sie ihn dann durch einen langen Druck auf den Einschalter ganz aus bis nur noch der Schriftzug „OYO“ zu sehen ist.
2. Legen Sie die microSD-Karte mit den Kontakten nach oben in den Karteneinschub links unten am Gerät ein. Die Karte rastet hörbar ein und kann erst nach erneutem, sanftem Druck wieder entfernt werden.
3. Schalten sie den OYO wieder ein.
4. Schließen Sie den OYO mit dem beiliegenden USB-Kabel an Ihren Computer an. Bestätigen Sie die Meldung „Massenspeicher aktivieren?“ auf dem OYO.
5. Der OYO meldet „Mit dem Computer verbunden“. Gleichzeitig zeigt ihr Computer im Arbeitsplatz (Windows) zwei neue Datenträger an. Einer trägt die Bezeichnung „OYO“ und stellt den internen Speicher ihres OYOs dar. Der andere trägt die Bezeichnung „Wechseldatenträger“ und steht für die in den OYO eingelegte microSD-Karte.

6. Laden Sie sich unter www.bol.de in der Rubrik „OYO –Service und Support“ durch einen Klick auf „Download Firmware“ die für Ihren OYO passende Datei „OYO I Version 1.0 R4758“ (**ZIP-Datei**) herunter und entpacken Sie diese auf ihre Festplatte. Danach finden Sie (im Zielort des Entpackens) einen Ordner namens „qduil“.
7. Markieren Sie dann den Ordner „qduil“ mit einem Rechtsklick. Wählen sie *Kopieren*.
8. Öffnen Sie im Arbeitsplatz den „Wechseldatenträger“ durch einen Doppelklick. Klicken Sie anschießen mit einem Rechtsklick in den leeren Explorerbereich und wählen Sie „Einfügen“
9. Trennen Sie den OYO wieder vom Computer und schalten Sie ihn durch einen langen Druck auf den Einschalter ganz aus bis nur noch der Schriftzug „OYO“ zu sehen ist.
10. Drücken Sie beide Seitenwechsellasten und halten Sie diese. Dann drücken Sie gleichzeitig den Einschalter und halten alle drei Tasten gedrückt. Sie gelangen auf diese Weise ins Update-Menü des OYO. Es erscheint die Meldung „Update OS“ auf dem Bildschirm. Das Update wird jetzt automatisch von der microSD-Karte installiert. **Bitte nehmen Sie in nun keinerlei Eingaben am OYO vor und entfernen Sie die Karte nicht! Das Gerät könnte sonst beschädigt werden!**
11. Nachdem der OYO mit der Meldung „Update erfolgreich“ einen Abschluss des Vorgangs meldet, entnehmen Sie bitte die microSD-Karte aus dem Einschubschacht und starten den OYO durch Druck auf den Einschalter neu.
12. Ihr OYO läuft nun mit der neusten Firmware Version!